PBI 64 - 192

Paradox to KNX-BUS Interface

Οδηγίες Χρήσης



GDS Intelligence in Buildings

Eλ. Βενιζέλου 116 Νέα Ερυθραία, 14671 Τηλ: +30 2108071288 Email: info@gds.com.gr Web: gds.com.gr

Περιεχόμενα

1	Π	Ιεριγραφή της συσκευής3
	1.1	Σύνδεση μονάδος διεπαφής Paradox to KNX-Bus για προγραμματισμό 4
	1.2 σύα	Σύνδεση μονάδος διεπαφής Paradox to KNX-Bus για λειτουργία με το στημα συναγερμού4
	1.3	Χαρακτηριστικά Συσκευής4
	1.4	Αντικείμενα επικοινωνίας5
	1.5	Προγραμματισμός με το Serial Alarm5
	1.6	Καρτέλα Zones6
	1.7	Καρτέλα Areas
	1.8	Kaρτἑλa General9
2	N	Λενού Program Device10
	2.1	Αναβάθμιση λογισμικού μονάδος (FirmWare Upgrade)
	2.2	Προγραμματισμός μονάδος (Group Address Download)12
3	N	1ενού File
	3.1	Open / Save File13
4	N	13 Δενού Device Info
5	N	Λενού Help13
6	¢	Ρωτεινές ενδείξεις λειτουργίας14
7	П	Ιρόσβαση στην μονάδα διεπαφής μέσω του KNX-Bus
8	А	πομακρυσμένη επανεκκίνηση συσκευής15
9	E	ντολές φιλτραρίσματος εξαγόμενων δεδομένων στο KNX-Bus
10		Απομακρυσμένη πρόσβαση στο πληκτρολόγιο του συστήματος συναγερμού 17
11		Φυσική σύνδεση συσκευής Paradox to knx-bus interface (Pbi)
12		Σύνδεση της συσκευής Pbi με το προγραμμα ETS
13		Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά μονάδος19
14		Εγγύηση





Περιγραφή Εξόδων:

1: Power led (πράσινο). Ένδειξη τροφοδοσίας συσκευής.

2: Status leds (κίτρινο, κόκκινο). Ένδειξη κατάστασης συσκευής.

3: PRGM led (κόκκινο). Ένδειξη εισαγωγής συσκευής για προγραμματισμό knxbus interface.

4: PRGM BTN. Κουμπί Εισαγωγής της συσκευής σε κατάσταση

προγραμματισμού knx-bus interface. (Το PRGM led θα πρέπει να ανάψει όταν ενεργοποιηθεί).

5: 12 VOLT DC (+ -). Κύρια τροφοδοσία συσκευής.

6: RS-232. Θύρα επικοινωνίας με περιφερειακό AP3-PRT3 συναγερμού / προγραμματισμού συσκευής.

Οδηχίες Χοήσης

7: BUS (+ -). Θύρα σύνδεσης με knx-bus interface.

- Σύνδεση μονάδος διεπαφής Paradox to KNX-Bus για προγραμματισμό
- 1. Συνδέστε την τροφοδοσία της μονάδος διεπαφής (6-12 VDC).
- 2. Συνδέστε την θύρα RS-232 (Program mode/Alarm Mode) της μονάδος διεπαφής με τον υπολογιστή, μέσω ενός **female-female RS-232 cross** καλωδίου.
- Η σύνδεση της τροφοδοσίας του KNX Bus δεν είναι απαραίτητη κατά την διάρκεια του προγραμματισμού της συσκευής.
- Σύνδεση μονάδος διεπαφής Paradox to KNX-Bus για λειτουργία με το σύστημα συναγερμού
- 1. Συνδέστε την τροφοδοσία του KNX Bus (20-33 VDC).
- Συνδέστε την θύρα RS-232 (program mode/alarm mode) της μονάδος διεπαφής με την υπομονάδα APR-PRT3 του συστήματος συναγερμού (η οποία είναι συνδεδεμένη στο στον δίαυλο δεδομένων του συναγερμού) μέσω ενός male-female RS-232 straight καλωδίου.
- Συνδέστε την τροφοδοσία της μονάδος Paradox to KNX-Bus Interface (6-12 VDC).

1.3 Χαρακτηριστικά Συσκευής

- Αποστολή κατάστασης κάθε ζώνης (Σε κάθε αλλαγή)
- Αποστολή κατάστασης Partition (Armed-Disarmed , Trouble/ No trouble)
- Επιλεκτική αποστολή κατά την αρχικοποίηση για την κατάσταση κάθε
 ζώνης και κάθε Partition (Armed-Disarmed / Alarm-OK)
- Κατά την λειτουργία δίνεται η δυνατότητα επιλογής για το αν επιθυμούμε να λαμβάνουμε ενημερώσεις για την αλλαγή των καταστάσεων σε Ζώνες και Partition
- Δυνατότητα για αναβάθμιση λογισμικού
- Ένδειξη σφάλματος επικοινωνίας με το συναγερμό σε ξεχωριστή Group Address
- Για λόγους ασφαλείας, σε περίπτωση που κάποια άλλη συσκευή γράψει σε μια Group Address που χρησιμοποιείται από τον συναγερμό, η μονάδα διεπαφής ενημερώνει άμεσα με την σωστή τιμή την αντίστοιχη Group Address
- Απομακρυσμένη επανεκκίνηση της συσκευής

1.4 Αντικείμενα επικοινωνίας

Ζώνες: Αντικείμενο 1 bit. Κάθε αντικείμενο αντιστοιχεί σε μια Group Address. Η συσκευή στέλνει την τιμή 1 αν η αντίστοιχη ζώνη αλλάξει κατάσταση από κλειστή σε ανοιχτή και αντίθετα. Η αποστολή της κατάστασης κάθε ζώνης κατά την αρχικοποίηση της συσκευής μπορεί να επιλεγεί ξεχωριστά.

Οδηχίες Χοήσης

Κατάσταση Συναγερμού Partition (Υποστηρίζει και τα 8 Partitions): Αντικείμενο 1 bit. Κάθε αντικείμενο αντιστοιχεί σε μια Group Address. Η συσκευή στέλνει την τιμή **1** εάν υπάρχει συναγερμός στο αντίστοιχο Partition και **0** όταν δεν υπάρχει συναγερμός . Η αποστολή της κατάστασης κάθε Partition κατά την αρχικοποίηση της συσκευής μπορεί να επιλεγεί ξεχωριστά.

Κατάσταση Όπλισης Partition (Υποστηρίζει και τα 8 Partitions): Αντικείμενο 1 bit. Κάθε αντικείμενο αντιστοιχεί σε μια Group Address. Η συσκευή στέλνει την τιμή 1 εάν το αντίστοιχο Partition είναι οπλισμένο και **0** όταν δεν είναι οπλισμένο . Η αποστολή της κατάστασης όπλισης κάθε Partition κατά την αρχικοποίηση της συσκευής μπορεί να επιλεγεί ξεχωριστά.

Alarm KNX device: Αντικείμενο 14 bytes. Χρησιμοποιείται για να στέλνουμε εντολές στην συσκευή. (Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή)

Error: Αντικείμενο 1 bit. Η συσκευή γράφει την τιμή 1 στην αντίστοιχη group address όταν δεν υπάρχει επικοινωνία με τον συναγερμό και 0 όταν υπάρχει επικοινωνία.

1.5 Προγραμματισμός με το Serial Alarm

Μέσω της παραθυρικής εφαρμογής Serial Alarm γίνεται δυνατή η αντιστοίχηση των διαφόρων ενδείξεων του συναγερμού Paradox με ορισμένες από τον χρήστη διευθύνσεις ομάδος (Group Addresses) του διαύλου επικοινωνίας KNX. Κατά την εκτέλεση της εφαρμογής Serial Alarm Paradox εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

<u>F</u> ile Zones Go To	Program Program Areas Zone	Paradox m Device Device General	Info <u>H</u> elp		
Fas	t Import	In	tialize all 📝		
	Zone	Group Address	Initialization	Description	A
▶	1	05/05/055	\checkmark		=
	2	05/05/055	V		
	3	05/05/055	V		
	4	05/05/055	V		
	5	05/05/055	V		
	6	05/05/055	V		
	7	05/05/055	V		
	8	05/05/055	V		
	9	05/05/055	V		
	10	05/05/055	V		
	11	05/05/055	V		
	12	05/05/055	V		
	13	05/05/055	V		
	14	05/05/055	V		
	15	05/05/055	V		
	16	05/05/055	\checkmark		
	17	05/05/055	\checkmark		

Οδηχίες Χοήσης

PBI-064-Paradox to KNX-BUS Interface

Η εφαρμογή δομείται σε τρείς καρτέλες παραμετροποιήσεως (Zones,Areas,General) και στα μενού διαχειρίσεως φακέλων (File), προγραμματισμού (Program Device) και προβολής πληροφοριών (Device Info, Help)

1.6 Καρτέλα Zones

Μέσω της καρτέλας Zones ο χρήστης δύναται να ορίσει αντιστοιχίες μεταξύ των ζωνών (πεδίο **Zone**) του συναγερμού και των επιθυμητών διευθύνσεων ομάδος (πεδίο **Group Addresses**). Ακόμη είναι δυνατή η προσθήκη περιγραφικών σχολίων όσον αφορά την λειτουργία κάθε ζώνης/Group address (πεδίο **Description**). Το πεδίο **Initialization** επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει για ποιες ζώνες θα αποστέλλεται η κατάσταση στο KNX-Bus κατά την αρχικοποίηση/έναρξη λειτουργίας της συσκευής.

PBI-064-Paradox	to	KNX-BUS	Interface	Y	

<u>F</u> ile	Program	Device Device In	fo <u>H</u> elp		
ones	Partitions	General			
ão To	Zone				
	Zone	Group Address	Initialization	Description	-
	1	00/01/001	v	Κύρια Είσοδος	
	2	00/01/002	\checkmark	Δέσμες Laser	
	3	00/01/003	\checkmark		
	4	00/01/004	\checkmark		
	5	00/01/005			
	6	00/01/006	\checkmark	Ραντάρ Σαλόνι	
	7	00/01/007			
	8	00/01/008			
	9	00/01/009	\checkmark	Μαγν. Επ. Σαλ	
	10	00/01/010			
	11	00/01/011			
	12	00/01/012			
	13	00/01/013	V	Ανιχν. Θράυσης	
	14	00/01/014	V		
	15	00/01/015			
I	16	00/01/016			
	17	00/01/017	\checkmark		
	18	00/01/018	V		
Fast	Import	Initial	ize all 🔽		
		• The Gr	aun Addrage for	ment must be see for f	

Οδηγίες Χρήσης

To Serial Alarm μας δίνει την δυνατότητα να προγραμματίσουμε έως 64 ζώνες και 8 Περιοχές.

- Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορούμε να συνδέσουμε παραπάνω από μία ζώνη στην ίδια διεύθυνση ομάδος, όμως δεν μπορούμε να συνδέσουμε στην ίδια ζώνη περισσότερες από μία διευθύνσεις ομάδος.
- Μέσω των διευθύνσεων ομάδος αποστέλλεται στο KNX-Bus η δισταθής κατάσταση των αντίστοιχων ζωνών (Faulted/Ok).
 - Με την επιλογή "Initialize All" επιλέγουμε γρήγορα όλες τις ζώνες ή καμία.
 - Στο πεδίο "Go To Zone" εισάγουμε τον αριθμό της ζώνης που θέλουμε να δούμε και πατάμε Enter. Θα εμφανιστεί η επιθυμητή ζώνη.
 - Για την εύκολη εισαγωγή διαδοχικών Group Addresses μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την παρακάτω λειτουργία:

.PBI-064-Paradox to KNX-BUS Interface 🍟 Οδηγίες Χρήσης

Ser File	rial Alarm F	Paradox m Device Device	Info Help		X
Zones	Areas	General			
Go To	7 Zone	General			
	20110				
Fas	t Import	In	itialize all 🔽		
	Zone	Group Address	Initialization	Description	- A
	1	00/01/001	v	Κύρια Είσοδος	Ε
	2	00/01/002			
	3	00/01/003		Ραντάρ Ορόφου	
	4	00/01/004	v	Δέσμες Laser Κήπου	
	5	00/01/005	1		
ø	6	00/01/006	V	Μαγνητική Επαφή Σαλόνι	
	7	00/01/007	V	Ραντάρ Κουζίνα	
	8	00/01/008	v		
	9	00/01/009	V		
	10	00/01/010	V		
	11	00/01/011	V		
	12	00/01/012	v		
	13	00/01/013	V		
	14	00/01/014	V		
	15	00/01/015	V		
	16	00/01/016	V		
	17	00/01/017	V		
	18	00/01/018	v		
		* The	Group Address	format must be xx/xx/xxx	

Επιλέγουμε το πλήκτρο "Fast Import" και ανοίγει το εξής παράθυρο:

🐴 Fast Impo	rt 🔄	
Starting Grou 05/05/055	ip Address	Starting Zone Number
N	umber of Zo 1 Au	ones to Autofill

Στο πεδίο **"Starting Group Address"** δίνουμε την Group Address που θέλουμε να ξεκινήσει η αρίθμηση και στο πεδίο **"Starting Zone Number"** δίνουμε την ζώνη που θέλουμε να πάρει την συγκεκριμένη Group Address. Συμπληρώνουμε στο **"Number of Zones to Autofill"** τον αριθμό των ζωνών που

θέλουμε να αναθέσουμε αυτόματα Group Addresses και πατάμε "Autofill".

1.7 Καρτέλα Areas

Μέσω της καρτέλας Areas ο χρήστης δύναται να ορίσει αντιστοιχίες μεταξύ των διαμερισμάτων του συναγερμού και των επιθυμητών διευθύνσεων

ομάδος. Όπως και στις ζώνες έτσι και εδώ είναι δυνατή η προσθήκη περιγραφικών σχολίων όσον αφορά την λειτουργία κάθε διαμερίσματος.

Η κατάσταση κάθε διαμερίσματος περιγράφεται από δύο μέρη, τα οποία είναι το alarm status (κατάσταση συναγερμού διαμερίσματος) και το arm status (κατάσταση οπλίσεως διαμερίσματος). Το πεδίο Init. επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει για ποια διαμερίσματα θα αποστέλλεται η κατάσταση στο KNX-Bus κατά την αρχικοποίηση/έναρξη λειτουργίας της συσκευής.

🐴 Serial Alarm Paradox		le le	
<u>F</u> ile Program Device De	evice Info <u>H</u> elp		
Zones Areas General			
Areas Descriptions	Area Alarm Status	Area Arm Status	
Area1	Area1 Init.	Area 1	Init.
Ραντάρ	02/00/001	01/00/001	
Area2	Area2	Area2	
Ρολλά	02/00/002	01/00/002	
Area3	Area3	Area3	
Παράθυρα	02/00/003	01/0/003	
Area4	Area4	Area4	_
Χρήστης 2	02/00/004	01/00/004	
Area5	Area5	Area5	_
	02/00/005	01/00/005	
Area6	Area6	Area6	_
	02/00/006	01/00/006	
Area7	Area7	Area7	_
	02/00/007	01/00/007	
Area8	Area8	Area8	
	02/00/008	01/00/008	
	The Group Address format mus	st be xx/xx/xxx	

- Όπως στις ζώνες, έτσι και στα διαμερίσματα, μπορούμε να συνδέσουμε περισσότερα από ένα διαμερίσματα στην ίδια διεύθυνση ομάδος, δίχως όμως να μπορεί να συμβεί το αντίστροφο.
- Ta alarm status και το arm status της κάθε Area πρέπει να έχουν διαφορετική Group Address.

1.8 Καρτέλα General

Μέσω της καρτέλας General ο χρήστης δύναται να ορίσει αντιστοιχίες μεταξύ των διάφορων ενδείξεων της οθόνης του συναγερμού και των επιθυμητών διευθύνσεων ομάδος. Ακόμη εδώ ορίζονται οι διευθύνσεις ομάδος της



μονάδος διεπαφής (πεδίο **Alarm KNX device**) και αναφοράς προβλημάτων (πεδίο **Error**).

Το πεδίο **Update Wrong Values** ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την λειτουργία επιβολής ορθής τιμής ζώνης στον δίαυλο KNX, όπου σε περίπτωση που ανατεθεί σε κάποια διεύθυνση ομάδος τιμή διαφορετική από την πραγματική της τιμή συναρτήσει της συσχετιζόμενης ενδείξεως του συναγερμού, τότε πραγματοποιείται άμεση διόρθωση της αναληθούς τιμής.

🔩 Serial Alarm	1.8.8.2	- 8.5			\Leftrightarrow			x	J
<u>File</u> Program Dev	ice Device Info	<u>H</u> elp							
Zones Partitions Ger	neral								1
	Gre	oup Addr	ess For :						
General									
Alarm KNX device	03/03/033]•							
Fire	06/04/044]							
Error	05/05/055]				Initializa	tion	V	
Update Wrong Valu	Jes								
	* The Group /	Address form	at must be x	x/xx/xxx					

2 <u>Μενού Program Device</u>

2.1 Αναβάθμιση λογισμικού μονάδος (FirmWare Upgrade)

Εφόσον έχουμε συνδέσει σωστά την μονάδα Paradox to KNX-Bus Interface (Pbi) με την θύρα RS-232 (program mode/alarm mode) και διαθέτουμε ένα έγκυρο αρχείο αναβαθμίσεως λογισμικού για την συγκεκριμένη μονάδα, επιλέγουμε στο μενού: **Program Device -> Firmware Upgrade** (Προσοχή, η μονάδα Paradox to KNX-Bus Interface (Pbi) θα πρέπει να είναι αποσυνδεμένη από την κύρια τροφοδοσία στην παρούσα φάση και να συνδεθεί μόνο όταν ζητηθεί.)



Στην συνέχεια ανοίγει το ακόλουθο παράθυρο :

🐴 Firmware Upgrade	
Ready to Upgrade	Download

Πατώντας **Download** μπορούμε να εντοπίσουμε και να ανοίξουμε το έγκυρο αρχείο αναβαθμίσεως. Μετά επιλέγουμε την κατάλληλη σειριακή πόρτα επικοινωνίας του υπολογιστή και είμαστε έτοιμοι για αναβάθμιση λογισμικού.

Επιλέγουμε **program device**, και έπειτα συνδέουμε την κύρια τροφοδοσία στην συσκευή Pbi.

Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς εμφανίζεται το κάτωθι παράθυρο :



Στην περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα κατά την εκτέλεση της προηγούμενης διαδικασίας, σιγουρευτείτε πως οι ρυθμίσεις σειριακής πόρτας είναι οι παρακάτω.

Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3) Properties
General Port Settings Driver Details	
Bits per second:	9600
Data bits:	8 🔹
Parity:	None
Stop bits:	1 •
Elow control:	None
Ad	vanced <u>R</u> estore Defaults
	OK Cancel



Οδηχίες Χοήσης

2.2 Προγραμματισμός μονάδος (Group Address Download)

Εφόσον έχουμε συνδέσει σωστά την μονάδα Paradox to KNX-BUS Interface με την θύρα RS-232 (program mode/alarm mode) και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αντιστοιχήσεως των διευθύνσεων ομάδος με τις ενδείξεις του συναγερμού, επιλέγουμε στο μενού **Program Device->Group Address Download.**

Στην συνέχεια πατάμε Program στο εμφανιζόμενο παράθυρο :

PBI-064-Paradox to KNX-BUS Interface

La Device Programming	
Ready to Program	Program

Ακολούθως επιλέγουμε την κατάλληλη σειριακή πόρτα επικοινωνίας του υπολογιστή μας, οπότε και εκκινείται η διαδικασία προγραμματισμού της μονάδος.

Εάν η διαδικασία είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο :



- Στην περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα κατά την εκτέλεση της προηγούμενης διαδικασίας, σιγουρευτείτε πως οι ρυθμίσεις σειριακής πόρτας είναι οι σωστές.
- Εάν το σφάλμα επιμένει τότε επανεκκινήστε την μονάδα (αποσύνδεση και επανασύνδεση της τροφοδοσίας), και μετά την διέλευση περίπου 15 δευτερολέπτων ξαναπροσπαθήστε.
- Ελέγξτε ότι η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στις ανάγκες της συσκευής.

3 Μενού File

3.1 Open / Save File

Μέσω των επιλογών **Save / Save as** ο χρήστης είναι σε θέση να αποθηκεύσει ανα πάσα στιγμή ένα αρχείο παραμετροποιήσεων της μονάδος Paradox to KNX-Bus Interface στην επιθυμητή θέση προορισμού. Τα αρχεία αποθηκεύονται με την κατάληξη **.xml**.

Οδηχίες Χοήσης

Μέσω της επιλογής **Open** επιτυγχάνεται η πρόσβαση σε αποθηκευμένα αρχεία παραμετροποιήσεως της μονάδος.

4 Μενού Device Info

Μέσω της επιλογής μενού **Device Info** και εφόσον η μονάδα διεπαφής είναι συνδεδεμένη σε σειριακή πόρτα του υπολογιστή είναι δυνατή η παροχή πληροφοριών που αφορούν την συγκεκριμένη μονάδα όπως ο αριθμός προϊόντος και η ημερομηνία παραγωγής.

Επιλέγοντας το μενού **Device Info** και εισάγοντας τον ζητούμενο αριθμό σειριακής πόρτας επικοινωνίας με τον υπολογιστή θα εμφανιστεί ένα παράθυρο πληροφοριών όμοιο με το παρακάτω :

La Device Information	
Firmware Version	1000000
Device Type	PBI0001
Production Date	1009013
Serial Number	000001

5 Μενού Help

Μέσω της επιλογής μενού **Help** θα εμφανιστεί ένα παράθυρο πληροφοριών σχετικά με την έκδοση και τα πνευματικά δικαιώματα επί της παρούσας εφαρμογής.





6 Φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας

Η μονάδα Paradox to Bus Interface διαθέτει τρείς φωτεινούς ενδείκτες (LED) της καταστάσεως λειτουργίας.

Ο ενδείκτης πράσινου χρώματος δηλώνει την παροχή DC τροφοδοσίας στην συσκευή. Οι δύο άλλοι ενδείκτες χρώματος κίτρινου και κόκκινου αναλόγως της καταστάσεως τους δηλώνουν τις διάφορες φάσεις λειτουργίας της μονάδος όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

Κατάσταση λειτουργίας	Κατάσταση κίτρινου LED	Κατάσταση κόκκινου LED
Βασική λειτουργία / κατάσταση ετοιμότητας όλες οι επικοινωνίες λειτουργούν	X	X
Φάση αρχικοποιήσεως (διάρκεια περίπου 2 δευτερολέπτων μετά από επανεκίννηση)	×	X
Φάση επανεκιννήσεως 1 – Έλεγχος για διαθέσιμη αναβάθμιση λογισμικού (διάρκεια περίπου 4 δευτερόλεπτα αμέσως μετά την τοποθέτηση DC τροφοδοσίας)	Low	X
Φάση επανεκκινήσεως 2 – Έναρξη εφαρμογής (διάρκεια περίπου 2 δευτερόλεπτα μετά την λήξη της φάσης επανεκκινήσεως 1)	Low	K Low

PBI-064-Paradox to KNX-BUS Interface

Οδηχίες Χοήσης

Φάση προγραμματισμού διευθύνσεων ομάδος (Group Address Download)	X	×
Φάση αποθηκεύσεως νέου λογισμικού λειτουργίας (Firmware Download)	X	High
Φάση ελέγχου ορθότητος αποθηκευμένου λογισμικού λειτουργίας (Firmware Check)	X	
Σφάλμα επικοινωνίας με το KNX-Bus (απαιτείται επανεκκίνηση της συσκευής κατά τη διόρθωση)	×	K low
Σφάλμα επικοινωνίας με τον συναγερμό	Low	×
Σφάλμα επικοινωνίας με τον συναγερμό και με το KNX-Bus		
Σφάλμα αρχικοποιήσεως μονάδος	×	×
Επεξήγηση Συμβολισμών		

7 Πρόσβαση στην μονάδα διεπαφής μέσω του KNX-Bus

Η παρούσα συσκευή επιτρέπει στον χρήστη την απομακρυσμένη διαχείριση κάποιων λειτουργιών της καθώς και την πρόσβαση στο σύστημα συναγερμού μέσω του εγκατεστημένου συστήματος KNX-Bus.

Για την εκμετάλλευση αυτών των δυνατοτήτων, είναι προφανώς απαραίτητη η φυσική σύνδεση της μονάδος με το σύστημα συναγερμού (μονάδα APR-PRT3) και τον δίαυλο KNX.

Ακόμη για να είναι εφικτή η επικοινωνία με την μονάδα, θα πρέπει να έχει οριστεί η διεύθυνση ομάδος στο πεδίο **Alarm KNX Device** της καρτέλας παραμετροποιήσεων **General**.

8 Απομακρυσμένη επανεκκίνηση συσκευής

Για την πραγματοποίηση απομακρυσμένης επανεκκινήσεως της συσκευής, αρκεί η αποστολή ενός τηλεγραφήματος μεγέθους 5 χαρακτήρων το οποίο θα περιέχει την συμβολοσειρά ASCII χαρακτήρων «**RESET**» προς την Group Address που αντιστοιχεί στην μονάδα.

PBI-064-Paradox to KNX-BUS Interface 🍸 Οδηγίες Χρήσης

Στο ETS ορίζουμε μηκος τηλεγραφήματος 14 Byte, τύπο δεδομένων 16.000, ASCII και τιμή "RESET".

9 Εντολές φιλτραρίσματος εξαγόμενων δεδομένων στο KNX-Bus

Ο χρήστης μέσω κατάλληλου τηλεγραφήματος στο KNX-Bus μπορεί να φιλτράρει τις εμφανιζόμενες ενδείξεις από τον συναγερμό.

Η δομή του τηλεγραφήματος πρέπει να είναι η ακόλουθη : «CT\$XY» οπού το περιεχόμενο παρουσιάζεται μέσω συμβολοσειράς ASCII χαρακτήρων.

Έτσι εάν παραδείγματος χάριν θέλουμε προβολή των ζωνών και των διαμερισμάτων στο KNX-Bus θα έχουμε αριθμό παραμετροποιήσεως:

Αριθμός παραμετροποιήσεως = προβολή αλλαγών στην κατάσταση ζωνών + προβολή αλλαγών στην κατάσταση διαμερισμάτων = 2 + 1 = 3

Οπότε η συμβολοσειρά «ΧΥ» θα είναι ίση με «03» και άρα πρέπει να γίνει αποστολή τηλεγραφήματος με περιεχόμενο "**CT\$03**" για την ενεργοποίηση του επιθυμητού φίλτρου.

Άρα:

- Για να έχουμε προβολή ζωνών και διαμερισμάτων : **CT\$03**
- Για να έχουμε προβολή μόνο των ζωνών : **CT\$02**
- Για να έχουμε προβολή μόνο των διαμερισμάτων : CT\$01
- Για να μην έχουμε προβολή ούτε των ζωνών, ούτε των διαμερισμάτων : CT\$00

Για την αποστολή εντολής φίλτρου μέσω ETS ορίζουμε μήκος τηλεγραφήματος 14 Byte, τύπο δεδομένων 16.000, ASCII και τιμή "CT\$03" όσον αφορά το συγκεκριμένο παράδειγμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η μονάδα είναι προρυθμισμένη από την μονάδα παραγωγής ώστε να επιτρέπει την διέλευση όλων των πληροφοριών στο KNX-Bus (τιμή παραμετροποιήσεως ίση με 3).

<u>Εντολές PBI</u>

Για να πραγματοποιήσουμε λειτουργίες όπλισης, αφόπλισης, stay και force στον Paradox χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο που υπάρχει στο datasheet του PRT3, την κάρτα που απαιτείται για να μιλήσει το PBI με τον συναγερμό. Χρησιμοποιούμε την GA του PBI και στέλνουμε χαρακτήρες που αντιστοιχούν σε εντολές.

Για όπλιση:



AA (Area Arm) + 001 (Partition 1-9) + A(Arm, Stay, Force, Instant mode) + 1234(code)

Δηλαδή για κανονική όπλιση του partition 3 με κωδικό 1234 στέλνουμε: ΑΑ003Α1234

Για όπλιση σε Stay του partition 2 με κωδικό 2468 στέλνουμε: AA002S2468.

Για αφόπλιση: AD (Area Disarm) + 001 (Partition 1-9) + 1234 (code).Δηλαδή για αφόπλιση του Partition 2 με κωδικό 1234 στέλνουμε: AD0021234

Για αφόπλιση του Partition 6 με κωδικό 2468 στέλνουμε: AD0062468.

10 Απομακρυσμένη πρόσβαση στο πληκτρολόγιο του συστήματος συναγερμού

Όταν γίνει αποστολή ενός τηλεγραφήματος με προορισμό την Διεύθυνση ομάδος της μονάδος και περιεχόμενο που δεν αφορά τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, τότε η μονάδα μεταβιβάζει τα περιεχόμενα του τηλεγραφήματος προς την μονάδα συναγερμού σαν είσοδο από το πληκτρολόγιο του συναγερμού.

Επί παραδείγματος, για να πραγματοποιηθεί απομακρυσμένη πληκτρολόγηση του κωδικού «1234» μέσω του προγράμματος ΕΤS ορίζουμε ορίζουμε μήκος τηλεγραφήματος 14 Byte, τύπο δεδομένων 16.000, ASCII και τιμή "1234".

11 Φυσική σύνδεση συσκευής Paradox to knx-bus interface (Pbi)

Η συσκευή Paradox to knx-bus interface (Pbi) συνδέεται φυσικά με το περιφερειακό του συναγερμού APR – PRT3 μέσω τις σειριακής θύρας RS – 232. Για να είναι εφικτή η επικοινωνία των δύο συσκευών, θα πρέπει το περιφερειακό APR – PRT3 να ρυθμιστεί.

Στη θέση περιφερειακού (module section) το baud rate στα 9600 baud [2 - on], [3 - off], ενεργοποιούμε την σειριακή 016 ορίζουμε θύρα [1 - on] και επιλέγουμε serial port usage [4 - on].

Για αναλυτικές οδηγίες ανατρέξτε στο manual της συσκευής APR – PRT3.



12 Σύνδεση της συσκευής Pbi με το προγραμμα ETS

- Δημιουργούμε στο πρόγραμμα ETS μια εικονική συσκευή (μπορούμε να επιλέξουμε οποιαδήποτε συσκευή από την βάση δεδομένων).
- Επιλέγουμε την εικονική συσκευή και δίνουμε τη φυσική διεύθυνση που θέλουμε να έχει η συσκευή Pbi.
- Πατάμε το PRGM BTN και προγραμματίζουμε την συσκευή Pbi με την φυσική διεύθυνση που δημιουργήσαμε.
- Στη συνέχεια μπορούν να δηλωθούν οι διευθύνσεις ομάδας (Group addresses), όπως έχουν προγραμματιστεί στην εφαρμογή Serial Alarm.
- Προσοχή!! Μην κάνετε download application από το ETS στη συσκευή, διότι αυτή θα σταματήσει να λειτουργεί.



13 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά μονάδος

Θερμοκρασία λειτουργίας	5 ºC ἑως 45ºC
Θερμοκρασία χώρου αποθήκευσης	0 ºC ἑως 55ºC
Μἑγιστη τἁση λειτουργίας	12 V DC
Μἑγιστο ρεὑμα τροφοδοσίας	100 mA

14 Εγγύηση

Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση ενός έτους εφόσον έχει εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία από πιστοποιημένο τεχνικό στην τεχνολογία KNX. Ο πιστοποιημένος εγκαταστάτης θα πρέπει να δηλώσει τα στοιχεία του (όνομα –αριθμό KNX και e-mail) με ένα e-mail του στην διεύθυνση <u>sales@gds.com.gr</u> αναφέροντας τον σειριακό αριθμό της συσκευής εντός του χρόνου εγγύησης ο οποίος αρχίζει από την ημέρα πρώτης αποστολής της συσκευής από την αποθήκη της GDS.

Συσκευές που παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει να αποστέλλονται εντός του χρόνου εγγύησης στην GDS η οποία κατά την κρίση της και εφόσον διαπιστώσει κατασκευαστικό λάθος στην συσκευή, μπορεί να επιλέξει είτε την αντικατάστασή της είτε την επισκευή της.

Τα οποιαδήποτε κόστη μεταφοράς, διαδικασίες εκτελωνισμού, τέλη και φόροι, βαρύνουν τον αγοραστή.

Αποποίηση Ευθύνης

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η ευθύνη της GDS περιορίζεται το πολύ στην αξία της συσκευής.